

## 1. <https://voc.yokogawa.co.jp/PMK/>からユーザサイトにAさんのユーザIDとパスワードでログインし、“個人情報更新”を選択してください

YOKOGAWA  
Japanese / English

メニュー  
メニュー

**FieldMate** FieldMateを購入されたお客様にアクティベーションキーを発行するとともに、各種情報提供サービスを行うサイトです。

**PRM** PRM(Plant Resource Manager) R3 を購入されたお客様に、各種情報提供サービスを行うサイトです。

ようこそ IZUKA ATUSHI 様

**個人情報更新** 新規会員登録時に登録した個人情報の参照・更新を行う機能です。

アクティベーションキー発行 お客様のご購入されたFieldMateのアクティベーションキーを発行する機能です。  
※アクティベーションキー発行の際には、以下の情報が必要になります。ご準備ください。  
FieldMate→ライセンス番号とPC固有情報

PRMライセンス登録 お客様のご購入されたPRMのライセンスを登録する機能です。  
※ライセンス登録の際には、以下の情報が必要になります。ご準備ください。  
PRM R3→ライセンス番号  
補足:  
統合機器管理サーバ(形名:SSS7700) R3 のライセンス番号  
R3 にバージョンアップしたお客様は、統合機器管理サーババージョンアップ(形名:SSS7700RU)のライセンス番号

情報提供 Revision情報、障害情報等のダウンロードが可能です。

Aさんの情報をBさんの情報に書き換えます  
ユーザIDとパスワードが最も重要です

次へ

## 2. Bさんの情報の書換えが終了したら、“アクティベーションキー発行”を選択してください。



YOKOGAWA ◆  
Japanese / English

メニュー  
メニュー

**FieldMate** FieldMateを購入されたお客様にアクティベーションキーを発行するとともに、各種情報提供サービスを行うサイトです。

**PRM**<sup>TM</sup> PRM(Plant Resource Manager) R3 を購入されたお客様に、各種情報提供サービスを行うサイトです。

ようこそ 伊ZUKA ATUSHI 様

個人情報更新 新規会員登録時に登録した個人情報の参照・更新を行う機能です。

**アクティベーションキー発行** お客様のご購入されたFieldMateのアクティベーションキーを発行する機能です。  
※アクティベーションキー発行の際には、以下の情報が必要になります。ご準備ください。  
FieldMate→ライセンス番号とPC固有情報

PRMライセンス登録 お客様のご購入されたPRMのライセンスを登録する機能です。  
※ライセンス登録の際には、以下の情報が必要になります。ご準備ください。  
PRM R3→ライセンス番号  
補足:  
統合機器管理サーバ(形名:SSS7700) R3 のライセンス番号  
R3 にバージョンアップしたお客様は、統合機器管理サーババージョンアップ(形名:SSS7700RU)のライセンス番号

情報提供 Revision情報、障害情報等のダウンロードが可能です。

個人情報に変更されるとBさんにメールが送信されますので、確認してください

次へ

## 3. “PC変更”を選択してください

アクティベーションキー発行では、ライセンス番号・PC固有情報を元にアクティベーションキーを発行いたします。

現在、お客様が保有しているアクティベーションキーは以下のとおりです。

FieldMate				
有効	ライセンス番号	PC固有情報	登録日付	アクティベーションキー
○	SEPCPRMCKMZL1SELZJJC5NL	3CC57BD2	2007/10/10	4006950118
○	RGBOPRMCKMZLHSELYKK96LH	1C3241F5	2007/08/30	4517466443
○	RBKOPRLKMKMVLKSELYGKF1PK	1C3241F5	2007/08/30	4362721361
○	RGACPRMCKMZLQSELYKK95RM	0B601EDB	2007/07/09	3185500024
×	RGACPRMCKMZLQSELYKK95RM	D48D20A2	2007/07/02	8727838223
×	RGACPRMCKMZLQSELYKK95RM	54A58EF0	2007/01/15	4201749815
×	RGBOPRMCKMZLHSELYKK96LH	D48D20A2	2006/12/14	5311510945
×	RGACPRMCKMZLQSELYKK95RM	6C57F62C	2006/11/28	2436735015
×	RGACPRMCKMZLQSELYKK95RM	8C8031D0	2006/10/03	9333542050
×	RGBOPRMCKMZLHSELYKK96LH	EC5E3E18	2006/08/23	6110134074
○	QI2CPRMCKMVL4S4JICE50IG	54A58EF0	2006/06/27	5488359136
○	QI2CPRMCKMVL4S4JICE50IG	1C87F75D	2006/06/22	7492841568
○	QI2CPRMCKMVL4S4JICE50IG	6C57F62C	2006/05/15	3823281739
×	RBKOPRLKMKMVLKSELYGKF1PK	54A58EF0	2006/05/09	4653021951

※有効欄が「×」のアクティベーションキーは、PC変更を行いすでに失効したライセンスです。

**BさんのPC情報 (volume serial number) は事前にしらべておく必要があります**

使用PCを変更等に伴いアクティベーションキーを発行する場合は、製品種別を選択してアクティベーションキー発行ボタンをクリックしてください。

FieldMate

アクティベーションキー発行

FieldMateのPC変更を行う場合は、PC変更ボタンをクリックしてください。

PC変更

戻る

次へ

## 4. Bさんが使用するライセンスナンバーを選択してください

YOKOGAWA ◆

メニュー / アクティベーションキー履歴参照 / アクティベーションキー再発行

### アクティベーションキー再発行

FieldMateのアクティベーションキーを再発行いたします。

現在、お客様が保有しているアクティベーションキーは以下のとおりです。

**FieldMate**  
 PC変更を行うライセンスの「ライセンス番号」をクリックしてください。アクティベーションキーを再発行いたします。

有効	ライセンス番号	PC固有情報	登録日付	アクティベーションキー
○	<a href="#">SEPCPRMKKMZL1SELZJJC5NL</a>	3C057BD2	2007/10/10	4006950118
○	<a href="#">RGBOPRMKKMZLHSELYKK96LH</a>	1C3241F5	2007/08/30	4517466443
○	<a href="#">RBKOPRLKMMVLKSELYGKF1PK</a>	1C3241F5	2007/08/30	4362721361
○	<a href="#">RGACPRMKKMZLQSELYKK95RM</a>	0B601EDB	2007/07/09	3185500024
×	RGACPRMKKMZLQSELYKK95RM	D48D20A2	2007/07/02	8727838223
×	RGACPRMKKMZLQSELYKK95RM	54A58EFD	2007/01/15	4201749815
×	RGBOPRMKKMZLHSELYKK96LH	D48D20A2	2006/12/14	5311510945
×	RGACPRMKKMZLQSELYKK95RM	6C57F62C	2006/11/28	2436735015
×	RGACPRMKKMZLQSELYKK95RM	8C8031D0	2006/10/03	9333542050
×	RGBOPRMKKMZLHSELYKK96LH	EC5E3E18	2006/08/23	6110134074
○	<a href="#">QI2CPRMKKMVLLS4JICE50IG</a>	54A58EFD	2006/06/27	5488359136
○	<a href="#">QI2CPRLKMMVLKS4JICE50IG</a>	1C87F75D	2006/06/22	7492841568
○	<a href="#">QI2CPRMKKMVLLS4JICE50IG</a>	6C57F62C	2006/05/15	3823281739
×	RBKOPRLKMMVLKSELYGKF1PK	54A58EFD	2006/05/09	4653021951

※有効権が「×」のアクティベーションキーは、PC変更を行いすでに失効したライセンスです。

もしAさんが複数のライセンスを登録している場合には、複数のライセンスナンバーが表示します  
どのライセンスナンバーを使用するか選択してください

戻る

次へ

## 5. BさんのPC情報を入力し、“アクティベーションキー発行”を選択してください

メニュー / 情報提供メニュー / 情報提供 (EJXMYTool)

### アクティベーションキー発行

FieldMateのアクティベーションキーを発行いたします。

PC固有情報を入力し、アクティベーションキー発行ボタンをクリックしてください。

■ ライセンス番号 SEPCPRMKKMZL1SELZJJ77NL (23桁)

■ PC固有情報  (8桁)

● PC固有情報の取得方法  
FieldMateのアクティベーションキー発行の際には、PC固有情報の入力が必要です。  
PC固有情報を取得するには、実際にFieldMateを移動するPC上で  
スタート --> すべてのプログラム --> アクセサリ --> コマンド プロンプト --> dir  
を実行します。  
Cドライブのボリューム シリアル番号を参照し、-(ハイフオン)無しの8桁の英数字がPC固有情報です。

新しいアクティベーションキーが画面に表示され同時にBさんのメールアドレスに送信されます

PC情報の取得はここを参照

終了