

通信インタフェース ユーザズマニュアル

お手数ですが、お手元のユーザズマニュアル IM04L05A01-17 を下記のように変更してお使いください。

■ 3-8 ページ 「シリアルインタフェースコンバータ」

推奨コンバータ

SYSMEX RA CO.,LTD./MODEL RC-770X、LINE EYE/SI-30FA、YOKOGAWA/ML2

* 推奨コンバータは、供給メーカーによる生産終了などのため変更されることがあります。

■ 4-2 ページ 「本機器のレジスタ」

入力レジスタ	データ
32001	CH31 の演算データ (上位ワード)
32002	CH31 の演算データ (下位ワード)
32003	CH32 の演算データ (上位ワード)
:	:
32060	CH60 の演算データ (下位ワード)
.....	

■ 6-5 ページ 「RS-422A/485 特有」

表を下記のように修正してください。

コマンド構文	コマンドの意味	レスポンス
ESC oxx CRLF	機器のオープン	コマンドで設定したアドレスの機器からのレスポンス：ESC oxx CRLF コマンドで設定したアドレスの機器がない* ときのレスポンス：なし
ESC cxx CRLF	機器のクローズ	コマンドで設定したアドレスの機器からのレスポンス：ESC cxx CRLF コマンドで設定したアドレスの機器がない* ときのレスポンス：なし