

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル IM 3701-10 を下記のように変更してお使いください。

■ 2-1 ページ 「2.1 コマンド一覧」

分類	コマンド	機能
設定	FL	フロッピーディスクからのデータコピー
制御	CL	RAM のクリア
RAM の初期化	CL	RAM を初期化し出荷時の状態になります。

■ 4-3 ページ 「4.10 RAM のクリア」

