

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアルIM 3057を下記のように変更してお使いください。

■ 以下を追加してください。

Ni-Cdバッテリー3電源モデル3057□2は、2006年3月31日をもって受注停止となります。

乾電池3電源モデル3057□3は、2006年9月29日をもって受注停止となります。

■ 12ページ 「3.5 外部電源の仕様(Type3057 □2, □3)」に変更してください。

■ 12ページ 「3.6 測定・記録」の「注意」に以下の項目を追加してください。

- ◎ 記録が0%または100%側に振り切れたままで長時間記録を続けないでください。故障の原因になります。
使用しないペンは取り外し、ペンホルダはポジションつまみで中央付近に移動させてご利用ください。

■ 17ページ 「乾電池(Type 3057 □3)」を下記のように訂正してください。

Type 3057 □3の場合、乾電池はSUM-1 10本です。バッテリーモニタで電池電圧が下がったときは、以下の手順ですべての電池を交換してください。

- 1) 図4.1のように背面パネルを外します。
- 2) 電池ホルダのケーブルを留めている2本のネジを外します。
- 3) 電池を交換します。電池の極性を間違えないようご注意ください。乾電池を回すとホルダから外れにくくなります。
- 4) 電池ホルダの(+)側のケーブル(赤色)を(+)側端子にネジ留めします。次に、(-)側のケーブル(黒色)を(-)端子にネジ留めします。このとき、電池ホルダの(+)端子と(-)端子が短絡しないように十分ご注意ください。

お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアルIM 3057を下記のように変更してお使いください。

■ 以下を追加してください。

Ni-Cdバッテリー3電源モデル3057□2は、2006年3月31日をもって受注停止となります。

乾電池3電源モデル3057□3は、2006年9月29日をもって受注停止となります。

■ 12ページ 「3.5 外部電源の仕様(Type3057 □2, □3)」に変更してください。

■ 12ページ 「3.6 測定・記録」の「注意」に以下の項目を追加してください。

- ◎ 記録が0%または100%側に振り切れたままで長時間記録を続けないでください。故障の原因になります。
使用しないペンは取り外し、ペンホルダはポジションつまみで中央付近に移動させてご利用ください。

■ 17ページ 「乾電池(Type 3057 □3)」を下記のように訂正してください。

Type 3057 □3の場合、乾電池はSUM-1 10本です。バッテリーモニタで電池電圧が下がったときは、以下の手順ですべての電池を交換してください。

- 1) 図4.1のように背面パネルを外します。
- 2) 電池ホルダのケーブルを留めている2本のネジを外します。
- 3) 電池を交換します。電池の極性を間違えないようご注意ください。乾電池を回すとホルダから外れにくくなります。
- 4) 電池ホルダの(+)側のケーブル(赤色)を(+)側端子にネジ留めします。次に、(-)側のケーブル(黒色)を(-)端子にネジ留めします。このとき、電池ホルダの(+)端子と(-)端子が短絡しないように十分ご注意ください。