

---

## ●用語の説明

- レンジ 測定する範囲
- スパン 測定圧力範囲の幅  
例：レンジ 0～100kPaのとき スパンは100kPa  
レンジ -100k～100kPaのとき スパンは200kPa
- 精度 P.42～P.45参照
- 最大加圧 圧力センサが破損しない最大圧力
- 温度特性(ゼロ点) 1℃あたりに換算したゼロ点の誤差(P.45参照)
- 温度特性補償範囲 温度特性を補償している温度
- 動作温度範囲 圧力センサが破損しない温度範囲
- 時定数 P.45参照
- 真空使用圧力 真空引に耐えられる圧力値
- 姿勢誤差 圧力センサを水平に取付けたときを基準として、取付けた角度により起こる誤差